

おっくだけカメラ簡易マニュアル 【カメラ映像表示方法】



1. パソコンによるカメラ映像確認

2. スマートフォンによるカメラ映像確認

3. SmartPSSによるカメラ映像確認

1. パソコンによるカメラ映像確認

- ①パソコンにてブラウザを起動し、アドレスバーにM2MルータのグローバルIPとカメラのポート番号を入力します。
(尚、ブラウザはInternet Explorerを想定しています。)



納入時、グローバルIPはM2M収容ボックス内のルータにも紙で貼付されています。

- ②カメラのログイン画面が表示されますので『Username』と『Password』を入力し、【login】ボタンをクリックします。
アドオン実行許可メッセージが表示された場合には、【許可(A)】ボタンをクリックし、アドオンを実行します。




●初期設定

Username : admin
Pasword : admin0617

Passwordを別途指定もしくは変更された場合には、そのPasswordを入力してください。


- ③ライブ画面が表示されますので『Please click here to download and install the plug-in』をクリックします。




④プラグイン実行確認メッセージが表示されるので【実行(R)】ボタンをクリックします。



プラグイン実行時にエラー表示がされる場合がありますが、【実行(R)】ボタンをクリックしてください。



⑤プラグインのインストールが終了すると、映像が表示されます。




2. スマートフォンによるカメラ映像確認

①スマートフォンにアプリをインストールします。

* AndroidはPLAYストアから「gDMSS Lite」または「gDMSS Plus」をインストールします。

* iPhoneはAppStoreから「iDMSSLite」または「iDMSS Plus」をインストールします。

②アプリを起動すると「国または地域」の指定画面が表示されますので、下にスクロールさせて『Japan』を選択してください。



『Japan』をタッチすると が付き選択されます。
その状態で『終了』 **終了** をタッチします。

③ホーム画面が表示された場合は『カメラ』をタッチし、ライブビュー画面を表示させてください。




『カメラ』のアイコン  をタッチします。

2. スマートフォンによるカメラ映像確認

④ライブビュー画面よりメニューを表示させます。




ライブビュー画面の左上にある
☰ をタッチします。




メニュー項目一覧から
『デバイスマネージャ』を
タッチします。

⑤デバイスの追加を行います。



デバイスマネージャ画面の
右上にある **+** をタッチします。

初期化確認メッセージが表示さ
れますが『確認』をタッチします。



『有線設備』  をタッチします。

2. スマートフォンによるカメラ映像確認

⑥接続方法を選択します。



『IP/ドメイン名』をタッチします。




デバイス名	登録する名前を入力します。 任意の名前で問題ありません。
IPアドレス	グローバルIPを入力します。 *1
ポート番号	デフォルトの“37777”で問題ありません。
ユーザー名	admin
パスワード	admin0617 *2

*1: 納入時、グローバルIPはM2M收容ボックス内のルータにも紙で貼付されています。

*2: パスワードを別途指定もしくは変更された場合には、そのパスワードを入力してください。



『ライブビュー開始』をタッチし、ライブビュー画面を表示させます。




接続の設定が正しく入力されている場合は、ライブビュー画面にて登録を行ったカメラ映像が表示されます。

2. スマートフォンによるカメラ映像確認


⑦登録されているカメラを表示させる場合




ライブビュー画面を表示させます。



表示されていない場合には、メニューから『ライブビュー』を選択します。



ライブビュー画面右上にあるアイコンをタッチします。



リスト画面に登録されているカメラが表示されますので、ライブ映像を表示させたいカメラを選択します。

『ライブビュー開始』をタッチすれば選択したカメラのライブ映像が表示されます。

3. SmartPSSによるカメラ映像確認

①パソコンにSmartPSSをインストールするため、URL: <https://www.mitsuboshidiamond.com/it/docsearch/> にアクセスすると、下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Document Search' page of the Mitsuboshi Diamond website. The search bar is highlighted with a red circle, and a dropdown menu is open, showing a list of search results. A red box highlights the 'ダウンロード-ソフトウェア' (Download-Software) option at the bottom of the list.

検索結果 (56件が検索されました)

ドキュメント名	記載内容
TP2105監視手順書	CVIカメラ入力を変換し、HDCVI/CBSVGA/HDMIから映像を出力するTP2105の監視手順書です。
TP2600監視手順書	CVIカメラ入力を3分割して出力するTP2600の監視手順書です。
IPカメラリセットボタン一覧	2016年～2018年度のカatalogに掲載したIPカメラの搭載のボタン位置をまとめたドキュメントです。
レコーダ機能設定手順書①(XVR-X0編)	XVR-Xで使用する画角機能 (動態検知、ツァー、アラーム、プライバシーマスク、チャンネル名、チャンネルタイプ、E-Mail、Firmwareアップデート、IVS機能) について説明した手順書です。
レコーダ機能設定手順書②(XVR-X0編)	レコーダのメインメニュー (一画設定、日時時刻、ディスプレイ表示、ツァー、アカウント、自動メンテナンス、バックアップ) にある基本的な操作方法について説明した手順書です。
レコーダ 基本操作手順書(XVR-X0編)	利用登録に必要な最小限の機能 (ログイン、ライブ映像、映像検索・再生、映像バックアップ) について説明した手順書です。
レコーダ かんたん設定手順書①(XVR-X0編)	XVR-X0のスタートアップウィザード機能を使って、基本的な設定を行う手順書です。
パスワードを忘れた際の対応手順書	レコーダのパスワードを忘れた場合に、パスワードリセットするための手順書です。
PTZカメラ(CVI)機能設定手順書	CVI PTZカメラの固有機能 (プリセット/ツァー/オートスキャン/パターン/オートパン/アイドルモーション/パワーアップ等) について説明した手順書です。
レコーダ 高度設定手順書ビデオマトリクス/サブポート編	HDMIをポート拡張したレコーダ (ビデオマトリクス/サブポート無し、DVR/XVR/NVR共通) の2画面適用の手順書です。
POC電源管理製品 リーフレット	POC電源管理製品 (DH-HAC-HPW2231RN-Z-4RE6-POC、DH-HAC-HCBW2231RN-Z-POC、PFMS11-4CH) のリーフレットです。
Danua製品 総合カタログ	弊社取扱いのDanua社製品カタログ(PDF)です。

②”機能”のプルダウンをクリックし、「ダウンロード-ソフトウェア」を選択します。

③「検索」をクリックします。

3. SmartPSSによるカメラ映像確認

④登録済ドキュメントから「SmartPSS International」をクリックします。

The screenshot shows the MDI (Mitsubishi Diamond Industrial Co., Ltd.) website search interface. At the top is a blue navigation bar with the MDI logo and links for Home, News, Product Search, FAQ, and Product Information. Below the navigation bar, there are search filters for 'Category' and 'Function'. The 'Function' dropdown is set to 'Download-Software'. A search button is present. Below the search filters, a message explains that selecting a category and function will display relevant documents (AND search possible), and that program or catalog downloads should be selected as 'Download'. The search results section, titled 'Registered Documents (4 items found)', lists several documents. The document 'SmartPSS International' is highlighted with a red box and a circled '4' next to it. The document details include its name, description, and version (V2.00.1.R).

The screenshot shows a file download dialog box. The text reads: 'mitsuboshidiamond.com から SmartPSS.zip を開くか、または保存しますか?' (Do you want to open or save SmartPSS.zip from mitsuboshidiamond.com?). There are three buttons: 'ファイルを開く(O)' (Open file), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A red box highlights the entire dialog, and a circled '5' is to its right.


The screenshot shows a file download completion message. The text reads: 'SmartPSS.zip のダウンロードが完了しました。' (SmartPSS.zip download completed). There are three buttons: 'ファイルを開く(O)' (Open file), 'フォルダーを開く(P)' (Open folder), and 'ダウンロードの表示(V)' (Show download). A red box highlights the entire message area, and a circled '6' is to its right.

⑤画面下部に”SmartPSS.zipを開くか、または保存しますか？”とメッセージが表示されたら、「保存(S)」をクリックします。

⑥画面下部に”SmartPSS.zipのダウンロードが完了しました。”とメッセージが表示されたら、「ファイルを開く(O)」をクリックします。

※ダウンロードしたら、zipファイルを解凍してください。


3. SmartPSSによるカメラ映像確認



⑦”SmartPSS_Setup_v2.00.1_20180408”を起動すると、左画面が表示されます。

⑧「Select Language」を”日本語”に設定します。


⑨”agreement”をクリックします。




⑩”END-USER LICENSE AGREEMENT(”EULA”)”を確認します。

⑪”I have read and agree”にチェックを入れます。

⑫「Next」をクリックします。



⑬「Next」をクリックします。




⑭インストール先の選択画面が表示されます。


⑮SmartPSSのインストール先を変更する場合は、「Browse」をクリックして保存先を指定してください。

⑯Windowsの画面上にSmartPSSのショートカットを作成する場合は、「Generate shortcuts」にチェックを入れてください。

⑰「Install」をクリックすると、インストールが開始します。



- ⑱インストールが開始され、進捗バーが表示されます。
(インストールを中止したい場合は、「Cancel」をクリック)



- ⑲インストールが完了すると、完了画面が表示されます。
- ⑳”Run SmartPSS”にチェックを入れてください。
「Finish」をクリック後に自動的に起動します。
- ㉑「Finish」をクリックし、インストール作業を終了します。

② SmartPSSの起動

✓ 管理者パスワードの設定

管理者パスワードの設定

パスワード

パスワードの強度

パスワードの確認

登録後、自動ログイン

OK キャンセル

初回起動時に管理者(admin)のパスワードを設定する必要があります。

※システムのユーザー名は”admin”で固定ですが、初期パスワードはユーザーが設定します。

“パスワード”に管理者パスワードを入力します。
“パスワード確認”に管理者パスワードを再入力します。

パスワード登録後、自動ログインを希望する場合は”登録後、自動ログイン”にチェックを入れます。

③ SmartPSSへのログイン

SMART PSS

admin

パスワード

パスワードを保存 オートログイン

ログイン

“ユーザー名”、“パスワード”を入力し、「ログイン」をクリックしてSmartPSSへログインします。

パスワードを記憶させる場合は、“パスワードを保存”にチェックを入れてください。


次回ログインから自動ログインを希望する場合は”オートログイン”にチェックを入れます。

④カメラの登録



機能リストから「デバイス」のアイコン「」をクリックします。

⑤接続情報の入力



デバイス画面が表示されるので、「**+ 追加**」をクリックすると、「手動追加」画面が表示されます。

右記を参考に各項目を入力します。
「追加」をクリックするとデバイスが追加されます。

- *1: 納入時、グローバルIPはM2M收容ボックス内のルータにも紙で貼付されています。
- *2: パスワードを別途指定もしくは変更された場合には、そのパスワードを入力してください。

デバイス名	登録する名前を入力します。 任意の名前で問題ありません。
登録モード	IP/ドメインを選択します。
IP/ドメイン名	グローバルIPを入力します。*1
ポート	デフォルトの“37777”で問題ありません。
グループ名	グループを作成します。 初期は「初期設定グループ」のみです。
ユーザー名	admin
パスワード	admin0617 *2

②⑥カメラの接続




追加したカメラが表示されています。

②⑤で追加したカメラが● オンライン となっていることを確認してください。


● オフライン(ネットワークホスト...) となっている場合には、[操作]のアイコン [←] をクリックし、カメラにログインしてください。

ログインできない場合には、接続情報及びカメラ側の電源が投入されているか再確認してください。



上部のメニューにある + ボタンをクリックし、機能リストに戻ります。

⑦ ライブビュー画面の表示



1. 機能リストから「ライブビュー」のアイコン「

17